

MyHOME

Smarter^{with} ΝΕΤΑΤΜΟ
0 490 38 – 0 490 39 – 0 490 40

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης





Περιεχόμενα	Το Smarther σας χρησιμοποιήστε το αμέσως!	5
	Θερμάνετε το σπίτι σας (Boost)	5
	Σύντομος Οδηγός	6
	Εγκατάσταση	7
	Χωνευτή τοποθέτηση (0 490 38, 0 490 39)	7
	Με κουτιά 503E	7
	Με κουτιά 500	8
	Με κουτιά 502PB	8
	Επίτοιχη τοποθέτηση (0 490 40)	9
	Πρόσοψη	10
	Επεξήγηση εικονιδίων της οθόνης	11
	Πίσω όψη	12
	0 490 38, 0490 39	12
	Διαγράμματα καλωδίωσης	12
	0 490 40	13
	Διαγράμματα καλωδίωσης	14
	Τεχνικά χαρακτηριστικά	15
	Οδηγίες ασφαλείας	15
	Λειτουργία	16
	Βασικές λειτουργίες	18
	Λειτουργία Boost	18
	Ρύθμιση της θερμοκρασίας	20
	Εμφάνιση υγρασίας περιβάλλοντος	23
	Έλεγχος του Smarther με την εφαρμογή Home + Control	24
	Εισαγωγή	24
	Κατεβάστε την εφαρμογή Home + Control	25
	Εγγραφή λογαριασμού	26
	Προκαταρκτικές εργασίες για smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS	27
	Συνδέστε το Smarther σας	29
	Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android	30
	Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS	34
	Δημιουργία προγράμματος χρησιμοποιώντας τον οδηγό (wizard)	40
	Πρόσβαση κατόπιν πρόσκλησης	43
	Ξεχάσατε τον κωδικό;	44
	Επαλήθευση	45
	Αρχική σελίδα	46
	Έλεγχος ενός θερμοστάτη	48
	Ρύθμιση της θερμοκρασίας	48
	Ρύθμιση λειτουργίας Boost	50
	Ελέγξτε όλα τα θερμαντικά σώματα στο δωμάτιο	51
	Ελέγξτε όλα τα θερμαντικά σώματα του σπιτιού	52
	Λειτουργία Away	52
	Λειτουργία Frost-guard	53
	Ορίστε ένα πρόγραμμα για όλα τα θερμαντικά σώματα του σπιτιού	54

Ρυθμίσεις	55
Διαχειρίζομαι το σπίτι μου	55
<i>Παράμετροι κατοικίας</i>	55
<i>Ρυθμίσεις δωματίου</i>	58
<i>Ρυθμίσεις Smarther</i>	60
<i>Ρυθμίσεις βαλβίδων</i>	69
<i>Παράμετροι</i>	72
Προγράμματα	73
<i>Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα</i>	73
<i>Αντιγράψτε ένα πρόγραμμα</i>	74
<i>Μετονομάστε ένα πρόγραμμα</i>	75
<i>Αλλάξτε ένα χρονικό διάστημα</i>	76
<i>Ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα</i>	78
<i>Διαγράψτε ένα προγραμματισμό</i>	79
<i>Αντιγράψτε-επικολλήστε τις ημέρες</i>	80
<i>Σημείο ρύθμισης</i>	81
<i>Παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου προγράμματος από ένα υπάρχον</i>	85
Επιθυμητή θερμοκρασία (Thermal comfort)	91
Γραφήματα	92
Διαχείριση χρηστών	93
<i>Προσκαλέστε ένα χρήστη</i>	94
<i>Διαγραφή χρήστη</i>	94
Προσθέστε ένα προϊόν στο σύστημα έξυπνου σπιτιού	95
<i>Προσθέστε βαλβίδες στον θερμοστάτη Smarther</i>	96
Προσθέστε μία νέα κατοικία στον λογαριασμό	99
Γρήγορες επιλογές	100
Βοήθεια	101
Ο λογαριασμός μου	102
Πείτε μας τι σκέφτεστε!	108
Αποσύνδεση	108
Reset	109
Επαναφέρετε τη διαμόρφωση του Wi-Fi και τις ρυθμίσεις HOMEKIT	109
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	111
Ενσωματώστε τον θερμοστάτη Smarther σε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών	114
Ελέγξτε το Smarther σας με το HOMEKIT	115

Τον Smarther σας, χρησιμοποιήστε τον αμέσως!



Θερμάνετε το σπίτι σας (Boost)

Με την λειτουργία BOOST, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα στο σύστημά σας:



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ή



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία



2. Επιλέξτε την περίοδο έναυσης μεταξύ των 30/60/90 λεπτών





3. Ένας οπτικός δείκτης θα σας υποδείξει τον υπολειπόμενο χρόνο, για τον οποίο το σύστημά σας θα παραμείνει ενεργοποιημένο



Σύντομος Οδηγός



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



1. Από το Smarther κυλήστε προς τα κάτω για την προβολή της σελίδας ρύθμισης της θερμοκρασίας, ή από την εφαρμογή αγγίξτε την σχετική εικόνα






2. Από το Smarther αγγίξτε τα πλήκτρα  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία ή από την εφαρμογή αγγίξτε  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.




Σημείωση: στην περίπτωση που θέλετε να καθορίσετε μια θερμοκρασία με βάση την ημέρα της εβδομάδας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα (βλ. [Δημιουργία προγράμματος](#))

Εγκατάσταση


Χωνευτή τοποθέτηση (0 49038 / 0 490 39)



Σε κουτί εντοιχισμού 503E




Σε κουτί εντοιχισμού PB502N




Προσοχή: Αποφύγετε να σφίξετε τις βίδες με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση της βάσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής. Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να κουμπώνει σταθερά στη βάση και το κλιπ ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζει στην θέση του. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αναμείνατε 2 ώρες πριν από τον έλεγχο της θερμοκρασίας που αναγράφεται.

Επίτοιχη τοποθέτηση (0 490 40)



Προσοχή: αποφύγετε να τοποθετήσετε το θερμοστάτη σε ακανόνιστες επιφάνειες και να σφίξετε τις βίδες με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση της βάσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής.
 Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να κουμπώνει σταθερά στη βάση και το κλιπ ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζει στην θέση του.
 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αναμείνατε 2 ώρες πριν από τον έλεγχο της θερμοκρασίας που αναγράφεται.








Πρόσοψη



Σημείωση: τα εικονίδια $\%$, $\frac{SET}{MIN}$, \odot , \diamond , \square , ανάβουν μόνο όταν ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία. Όταν ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία *stand by*, τα εικονίδια σβήνουν

1. Οθόνη αφής
2. Προβολή της θερμοκρασίας/υγρασίας
3. Ένδειξη λειτουργίας 'Boost'
4. Πλήκτρο σύνδεσης Wi-Fi
5. Πλήκτρο Reset


Επεξήγηση εικονιδίων της οθόνης

Εικονίδιο	Τι σημαίνει
 Smarther "απενεργοποιημένος"	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Ο Smarther έχει ρυθμιστεί με μια θερμοκρασία default στους 7°C το χειμώνα. Μπορείτε να καθορίσετε αυτή την τιμή από την εφαρμογή ή χειροκίνητα μειώνοντας ή αυξάνοντας τη θερμοκρασία έως την επιθυμητή τιμή.</p> <p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ: Ο Smarther είναι απενεργοποιημένος</p>
 Λειτουργία θέρμανσης	Ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία θέρμανσης και είναι ενεργοποιημένος.
 Λειτουργίας ψύξης	Ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία ψύξης και είναι ενεργοποιημένος.
 Χειροκίνητη λειτουργία	Η χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποιεί το τρέχον καθορισμένο πρόγραμμα. Μέσω της εφαρμογής Home + Control μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια αυτής της κατάστασης, μετά την οποία θα επανεκκινήσει το πρόγραμμα όπως έχει προγραμματιστεί
 Ενεργοποίηση λειτουργίας Boost	Η λειτουργία Boost εξαναγκάζει την έναυση της λειτουργίας του θερμοστάτη για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου και το τρέχον πρόγραμμα
 Πλήκτρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας	Η τιμή της θερμοκρασίας ρυθμίζεται μόνο κατά την χειροκίνητη λειτουργία
 Δείκτης σύνδεσης Wi-Fi	<p>Μπλε led που αναβοσβήνει = υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για συσχέτισμό με την εφαρμογή Home + Control</p> <p>Λευκό led που αναβοσβήνει = προσδιορίζει σε ορισμένες διαδικασίες τον Smarther, σε περίπτωση που έχετε περισσότερους από έναν στο σύστημα</p>

Σημείωση: τα υποδεικνυόμενα εικονίδια στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικά και μπορεί σε κάθε περίπτωση να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών του προϊόντος

0 490 38 / 0 490 39

Πίσω όψη




1. Ακροδέκτες σύνδεσης


Διαγράμματα καλωδίωσης

Θέρμανση ή/και ψύξη ενσωματωμένα σε κοινό σύστημα (π.χ. αντλία θερμότητας για θέρμανση/ψύξη)


Εντολή ψυχρή επαφή Μόνο για θέρμανση/ψύξη με ψυχρή επαφή



Εντολή 230 Vac Μόνο για θέρμανση/ψύξη με εντολή 230 Vac (π.χ. ηλεκτροβόνα) ή άλλα φορτία με αντοχή επαφής έως 5 A




Θέρμανση / ψύξη με διαφορετικά συστήματα



* Ο επιλογικός διακόπτης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σωστά όταν η λειτουργία του συστήματος αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση και αντίστροφα

0 490 40


Πίσω όψη




1. Ακροδέκτες σύνδεσης

Διαγράμματα καλωδίωσης


Σύστημα μόνο για θέρμανση με καθαρή επαφή (π.χ. ενεργοποίηση μπόιλερ)



Σύστημα μόνο για θέρμανση με φορτίο που ελέγχεται στην τάση δικτύου (π.χ. ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 230Vac ή άλλα φορτία, χωρητικότητα επαφής 5 (2) A)



Θέρμανση και ψύξη με διαφορετικά συστήματα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	110 – 240 Vac , 50/60Hz
Μέγιστη απορρόφηση	2 W max
Μέγιστη διατομή των καλωδίων	1 x 1,5mm ²
Απόδοση επαφών	5(2) A
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 – 40 °C
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας	5 - 30 ° C για θέρμανση. Αυξήσεις ανά 0,5°C
	5 - 40°C για ψύξη. Αυξήσεις ανά 0,5°C
Τύπος ενεργοποίησης	1BU
Βαθμός ρύπανσης	2
Ονομαστική ωστική τάση	4 kV
<p>Ασύρματη συσκευή που συμμορφώνεται με το πρότυπο 802.11b/g/n, συχνότητα 2,4 - 2,4835 GHz, εκπομπή ισχύος <20dBm. Πρωτόκολλο ασφαλείας WEP/WPA/WPA2. Πρωτόκολλο IPv4.</p> <p>Ασύρματη σύνδεση: επικοινωνία μικρής εμβέλειας, συχνότητα 868MHz / 915MHz, ισχύς μετάδοσης <25mW e.r.p</p>	

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση



Απαγορεύεται το άγγιγμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια
 Απαγορεύεται η χρήση υγρών καθαριστικών ή σπρέι
 Απαγορεύεται η κάλυψη των ανοιγμάτων εξερισμού
 Απαγορεύεται η τροποποίηση της συσκευής
 Απαγορεύεται η αφαίρεση των προστατευτικών τμημάτων από τη συσκευή
 Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε νερό και σκόνη
 Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας
 Απαγορεύεται η εγκατάσταση κοντά σε επιβλαβή αέρια, μεταλλική σκόνη ή παρόμοια υλικά
 Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μη κατάλληλες επιφάνειες



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



Κίνδυνων πτώσης της συσκευής λόγω πιθανής υποχώρησης της επιφάνειας στην οποία έχει εγκατασταθεί ή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Κατεβάστε το γενικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα




Προσοχή: η εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό
 Βεβαιωθείτε ότι η επίτοιχη τοποθέτηση έχει γίνει σωστά
 Πραγματοποιήστε την καλωδίωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις
 Για τυχόν επεκτάσεις του συστήματος χρησιμοποιήστε μόνο τα αντικείμενα που ενδείκνυνται στις τεχνικές προδιαγραφές




Λειτουργία

Στη βασική λειτουργία ο Smarther σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα την θερμοκρασία και την έναυση του συστήματος για μια περιορισμένη χρονική περίοδο (λειτουργία Boost). Οι προηγμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες χάρη στην εφαρμογή Home + Control που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τα Store (για λογισμικό iOS από το App Store, για λογισμικό Android από το Play Store). Στην προηγμένη λειτουργία μπορείτε να πραγματοποιήσετε δημιουργία [προγραμμάτων](#).

Η επικοινωνία μεταξύ του smartphone όπου έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Home + Control και του Smarther πραγματοποιείται μέσω του Wi-Fi που διαθέτει ο θερμοστάτης και δεν χρειάζεται ενσύρματη σύνδεση πέραν της τροφοδοσίας και της σύνδεσης με το σύστημα θέρμανσης.



Λειτουργίες	Διαθέσιμες λειτουργίες και διαφορές μεταξύ του Smarther που έχει μόλις εγκατασταθεί και του Smarther συνδεδεμένου με την εφαρμογή		
	Από τον Smarther	Από την εφαρμογή	Από την εφαρμογή
Λειτουργία Boost 	<input checked="" type="checkbox"/> Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου ο Smarther επιστρέφει στην λειτουργία πριν από την ενεργοποίηση	<input checked="" type="checkbox"/> Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου ο Smarther επιστρέφει στο ισχύον πρόγραμμα	<input checked="" type="checkbox"/> Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου ο Smarther επιστρέφει στο ισχύον πρόγραμμα
Απενεργοποίηση 	<input checked="" type="checkbox"/> Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη	<input checked="" type="checkbox"/> Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη	<input checked="" type="checkbox"/> Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη
Ρύθμιση της θερμοκρασίας 	<input checked="" type="checkbox"/> Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία είναι μόνιμη	<input checked="" type="checkbox"/> Η καθορισμένη θερμοκρασία έχει σταθερό χρόνο (προεπιλογή 3 ώρες) που μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την εφαρμογή	<input checked="" type="checkbox"/> Η καθορισμένη θερμοκρασία έχει σταθερό χρόνο (προεπιλογή 3 ώρες) που μπορεί να τροποποιηθεί
Προβολή υγρασίας 	<input checked="" type="checkbox"/> Προβολή της τρίτης σελίδας	<input checked="" type="checkbox"/> Προβολή της τρίτης σελίδας	<input checked="" type="checkbox"/> Προβολή σε Αρχική σελίδα
Λειτουργία Frost-guard 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Λειτουργία Away 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Λειτουργίες	Διαθέσιμες λειτουργίες και διαφορές μεταξύ του Smarther που έχει μόλις εγκατασταθεί και του Smarther συνδεδεμένου με την εφαρμογή		
	Smarther που μόλις έχει εγκατασταθεί (δεν έχει συνδεθεί)	Από τον Smarther	Smarther συνδεδεμένος με την εφαρμογή
Ρυθμίσεις	✘	✘	✔
			<ul style="list-style-type: none"> - Αλλαγή θέρμανσης/ψύξης (προεπιλογή: θέρμανση) - Ενεργοποίηση touch interface (προεπιλογή: ενεργοποιημένο) - Φωτεινότητα οθόνης^(*) (προεπιλογή: αυτόματο χωρίς απενεργοποίηση) - Θερμοκρασία θερμικής προστασίας (προεπιλογή: 7 °C) - Βαθμονόμηση θερμοκρασίας - Ενεργοποίηση beer (προεπιλογή: απενεργοποιημένο) - Ενεργοποίηση δόνησης (προεπιλογή: ενεργοποιημένη)
Δημιουργία ημερησίων ή εβδομαδιαίων προγραμμάτων θέρμανσης	✘	✘	✔
			
Διαχείριση περισσότερων Smarther και περισσότερων κατοικιών	✘	✘	✔
			

(*) επίπεδα φωτεινότητας της οθόνης: **Off, Αυτόματο χωρίς απενεργοποίηση, Αυτόματο με απενεργοποίηση, Εξατομικευμένο**

Σημείωση: για τη σύνδεση μεταξύ του Smarther και του smartphone είναι απαραίτητη η παρουσία ενός οικιακού δικτύου Wi-Fi με πρόσβαση στο Internet. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ο πελάτης πρέπει να αποκτήσει τεχνικό εξοπλισμό που να του επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη βάση της συμφωνίας που έχει συναφθεί από τον πελάτη με έναν πάροχο ISP (Internet Service Provider), για το οποίο η Bticino αποποιείται κάθε ευθύνη.

Για τον προγραμματισμό και την χρήση του Smarther είναι αναγκαίο να εγκαταστήσετε στο smartphone σας την αποκλειστική εφαρμογή Home + Control. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον Smarther εξ αποστάσεως και μέσω του διαδικτύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενσωμάτωση και η ομαλή λειτουργία μεταξύ Smarther και εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από την:

- α) ποιότητα του σήματος Wi-Fi
- β) ποιότητα των σημάτων των δεδομένων


Σημειώστε επίσης ότι η εξ αποστάσεως χρήση μέσω της εφαρμογής περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων, ως εκ τούτου, το κόστος που συνδέεται με την κατανάλωση τους εξαρτάται από το είδος της σύμβασης που έχει θεσπίσει ο πελάτης με έναν πάροχο ISP (Internet Service Provider) και επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.


Βασικές λειτουργίες


Λειτουργία Boost

Η λειτουργία Boost εξαναγκάζει την έναυση του συστήματος για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του χώρου και το προγραμματισμένο σενάριο σε ισχύ.

Μετά τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας, ο Smarter επιστρέφει στην λειτουργία που είχε καθοριστεί από πριν.





1. Αγγίξτε την οθόνη, το σύμβολο  ανάβει
2. Αγγίξτε μία ή περισσότερες φορές το σύμβολο για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος ρύθμισης ενώ ταυτόχρονα ανάβει το LED.




Μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής διάρκειας (30, 60 ή 90 λεπτά), περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία και η λειτουργία Boost θα ενεργοποιηθεί.

Στην οθόνη εμφανίζεται η μετρηθείσα θερμοκρασία του χώρου. Το LED σβήνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου ρύθμισης.




3. Για να τερματίσετε νωρίτερα τη λειτουργία Boost αγγίξτε το σύμβολο . Ο Smarther επιστρέφει στη λειτουργία που είχε πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας Boost.





Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Το επίπεδο της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί τοπικά μόνο στην χειροκίνητη λειτουργία.




1. Αγγίξτε την οθόνη
2. Κυλίστε την οθόνη για μετάβαση στην επόμενη σελίδα



3. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση, αλλάξτε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα 



Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη της μετρούμενης θερμοκρασίας.




Σημείωση: όταν καθορίσετε την θερμοκρασία θερμικής προστασίας* στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο απενεργοποίησης.



* κατώτατη τιμή θερμοκρασίας χώρου μέχρι την οποία ο θερμοστάτης παραμένει απενεργοποιημένος (προεπιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας: 7 °C για το χειμώνα).


Απεικόνιση υγρασίας περιβάλλοντος

Ο Smarther διαθέτει αισθητήρα που ανιχνεύει το ποσοστό υγρασίας που υπάρχει στο περιβάλλον. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να εμφανιστεί η τιμή μέτρησης.



1. Αγγίξτε την οθόνη
2. Κυλίστε 2 φορές την οθόνη για μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Το ποσοστό της υγρασίας που μετρήθηκε παραμένει ορατό για μερικά δευτερόλεπτα ενώ στην συνέχεια επιστρέφει η προβολή της μετρούμενης θερμοκρασίας.




Έλεγχος του Smarther με την εφαρμογή Home + Control

Εισαγωγή

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τον Smarther μέσω της δωρεάν εφαρμογής Home + Control, και για να το κάνετε αυτό θα πρέπει πρώτα:

1. Να κατεβάσετε την εφαρμογή από τα Store
2. Να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
3. Να συσχετίσετε το λογαριασμό με τον Smarther σας μέσω της εφαρμογής



Κατεβάστε την εφαρμογή Home + Control


Για να ελέγξετε από απόσταση το "έξυπνο" σύστημά σας, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την εφαρμογή από τα Store (για συσκευές iOS® από το App Store, για συσκευές Android® από το Play Store)




1. Στο smartphone σας, ξεκινήστε την εφαρμογή για να διαβάσετε τους κωδικούς QR και στη συνέχεια, "καδράρετε" τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή Home + Control στα stores.

Δημιουργία λογαριασμού

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Home + Control και να επωφεληθείτε των προηγμένων λειτουργιών του Smarther πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε:



1. Αγγίξτε το **SIGN UP** για εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, διαφορετικά χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας εάν έχετε ήδη εγγραφεί
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email με την οποία θέλετε να εγγραφείτε
3. Πατήστε **NEXT** για να συνεχίσετε
4. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
 - τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. a)
 - τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. A)
 - τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1)
 - τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. \$)
5. Πατήστε **NEXT** για να συνεχίσετε



6. Επιλέξτε τη χώρα

- A Αγγίξτε για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης που αναφέρονται στο κείμενο (υποχρεωτικό)
- B Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λήψη ειδήσεων και προωθητικών ενεργειών του Ομίλου Legrand
- Γ Αγγίξτε για αποδοχή για να βοηθήσετε τον όμιλο Legrand να βελτιώσει τα προϊόντα του


7. Αγγίξτε το **SIGN UP** για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό

Προκαταρκτικά βήματα για smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS



Πριν ξεκινήσετε τη σύνδεση, προετοιμάστε τον κωδικό HOMEKIT για σάρωση ή γράψτε τον στο παρεχόμενο πεδίο

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό HOMEKIT:



- στο πίσω μέρος του φυλλαδίου οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία



- στην προστατευτική μεμβράνη του Smarther




- στο πίσω μέρος του Smarther



Συνδέστε τον Smarter σας

Σε αυτό το σημείο, θα ξεκινήσει ένας οδηγός wizard για να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση του Smarter.

Σημείωση: πριν ξεκινήσετε τη συσχέτιση, ελέγξτε ότι το Wi-Fi του σπιτιού είναι ανοιχτό.




A Αγγίξτε εάν έχετε [λάβει πρόσκληση από ήδη υπάρχοντα χρήστη](#)

1. Αγγίξτε για να επιλέξετε την εταιρεία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον Smarter with Netatmo


Η διαδικασία διαμόρφωσης διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας:

- [εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android](#)
- [εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS](#)

Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android



3. Αγγίξτε το **START** για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση
4. Αγγίξτε το **ENABLE** για να ενεργοποιήσετε την τοποθεσία της συσκευής
5. Αγγίξτε το **ALLOW** για να επιτρέψετε στην εφαρμογή πρόσβαση στην τοποθεσία του smartphone




A Ανοίγει την ενότητα **Συχνές ερωτήσεις** για την επίλυση του προβλήματος

6. Κρατήστε πατημένο το πάνω δεξιά πλήκτρο του Smarther έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο του Wi-Fi και να εμφανιστεί το «AP»




7. Αγγίξτε το **I see it** για να συνεχίσετε




A

8. Στον Smarther εμφανίζεται το μπλε σύμβολο Wi-Fi, αγγίξτε το BLUE για να συνεχίσετε τη διαμόρφωση


A Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λάθος εφαρμογή για τη σύζευξη




9. Αγγίξτε το **Confirm** για να επιβεβαιώσετε το προτεινόμενο δίκτυο Wi-Fi, διαφορετικά αγγίξτε το (A) για να επιλέξετε άλλο
10. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi του σπιτιού σας
11. Πατήστε το **Validate** για να συνεχίσετε
12. Επιλέξτε τον Smarter



13. Αγγίξτε το **Yes** εάν είναι η πρώτη εγκατάσταση του Smarter
14. Αγγίξτε το **Yes I am sure** για να επιβεβαιώσετε ότι είναι η πρώτη εγκατάσταση
Προειδοποίηση: όλα τα υπάρχοντα δεδομένα θα διαγραφούν




15. Εισαγάγετε ένα όνομα για το σπίτι
16. Αγγίξτε το **Create Home** για να δημιουργήσετε ένα νέο σπίτι
17. Αγγίξτε το **Create a new room** για να δημιουργήσετε ένα νέο δωμάτιο
18. Επιλέξτε το δωμάτιο όπου εγκαταστήσατε το Smarther
19. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε για να μετονομάσετε το δωμάτιο
20. Πατήστε **Next** για επιβεβαίωση.



22. Δώστε ένα όνομα στον Smarther
22. Πατήστε για επιβεβαίωση.
23. Ο Smarther έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε το **NEXT** για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα μέσω του [οδηγού](#) (κοινός για λειτουργικά συστήματα Android και iOS)


Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS




3. Αγγίξτε το **START** για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση
4. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια νέα εγκατάσταση
- A Αγγίξτε αν έχετε [προσκληθεί να διαχειριστείτε το σπίτι από έναν χρήστη](#)



5. Κρατήστε πατημένο το πάνω δεξιά πλήκτρο του Smarter έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο του Wi-Fi και να εμφανιστεί το «AP»




6. Αγγίξτε το **I see it** για να συνεχίσετε



A

7. Στον Smarther εμφανίζεται το μπλε σύμβολο Wi-Fi, αγγίξτε το **BLUE** για να συνεχίσετε τη διαμόρφωση
 A Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λάθος εφαρμογή για τη σύζευξη




8. Εισαγάγετε ένα όνομα για το σπίτι

9. Αγγίξτε το **Next** για να συνεχίσετε


Προετοιμάστε τον κωδικό HOMEKIT (ανατρέξτε στην ενότητα [Προκαταρκτικά βήματα για smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS](#))

10. Πατήστε για σάρωση του κωδικού HOMEKIT




11. Σαρώστε τον κωδικό HOMEKIT

H




12. Αν ο κωδικός δεν εντοπιστεί αυτόματα ή δεν μπορείτε να τον σαρώσετε, αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα για μη αυτόματη καταχώριση
13. Επιλέξτε τον Smarther που βρίσκεται κοντά
14. Αγγίξτε το **Allow** για να επιτρέψετε στο Smarther να έχει πρόσβαση στο δίκτυο Wi-Fi




15. Εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT χειροκίνητα
 - A Μετονομάστε τον Smarther για τη λειτουργία θέρμανσης
 - B Μετονομάστε τον Smarther για τη λειτουργία ανίχνευσης υγρασίας
 - Γ Επιλέξτε το δωμάτιο / δημιουργήστε νέο για να εισάγετε τον Smarther στην εφαρμογή HOMEKIT
 - Δ Συμπεριλάβετε/ αφαιρέστε τον από τα Αγαπημένα
16. Αγγίξτε το **NEXT** για να συνεχίσετε.



17. Αγγίξτε για να επιλέξετε τα σενάρια, στα οποία θέλετε να συμπεριλάβετε τον Smarter
18. Αγγίξτε το **Next** για να συνεχίσετε.
19. Αγγίξτε το **Done** για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση της εφαρμογής HOMEKIT
20. Αγγίξτε το **Yes** αν είναι η πρώτη εγκατάσταση του Smarter



21. Αγγίξτε το **Yes I am sure** για να επιβεβαιώσετε ότι είναι η πρώτη εγκατάσταση
22. Επιλέξτε το δωμάτιο όπου εγκαταστήσατε το Smarter



23. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε για να μετονομάσετε το δωμάτιο

24. Πατήστε για επιβεβαίωση.


25. Προσαρμόστε το όνομα του Smarter

26. Πατήστε για επιβεβαίωση.


27. Το Smarter έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε το **Finish** για να ολοκληρώσετε τη συσχέτιση και να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός προγράμματος μέσω του [οδηγού](#) (κοινός για λειτουργικά συστήματα Android και iOS)

Δημιουργία προγράμματος χρησιμοποιώντας τον οδηγό (wizard)


Σε αυτό το σημείο, ο οδηγός, μέσω ερωτήσεων στις οποίες πρέπει να απαντήσετε, σας προτείνει να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας στο κεφάλαιο [Προγράμματα](#)




1. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε τον οδηγό
2. Επιλέξτε εάν ο προγραμματισμός προορίζεται για σύστημα θέρμανσης ή ψύξης
3. Πατήστε για να συνεχίσετε




4. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα (όταν σηκώνεστε και όταν κοιμάστε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας)
5. Πατήστε για να συνεχίσετε.
6. Επιλέξτε αν κατά τη διάρκεια της ημέρας είστε συνήθως στο σπίτι ή όχι.
7. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα
8. Πατήστε για να συνεχίσετε.



9. Επιλέξτε αν συνήθως επιστρέφετε στο σπίτι για μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ή όχι.
10. Πατήστε για επιβεβαίωση.
11. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα (όταν σηκώνεστε και όταν κοιμάστε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου)
12. Πατήστε για να συνεχίσετε.



13. Επιλέξτε αν είστε συνήθως στο σπίτι το Σάββατο ή όχι.
14. Πατήστε για να συνεχίσετε.
15. Επιλέξτε αν την Κυριακή είστε συνήθως στο σπίτι ή όχι.
16. Πατήστε για να συνεχίσετε.




17. Επιλέξτε μια θερμοκρασία που αισθάνεστε άνετα όταν βρίσκεστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
18. Πατήστε για να συνεχίσετε.
19. Αγγίξτε για ολοκλήρωση, εμφανίζεται η [Αρχική Σελίδα](#)

Πρόσβαση κατόπιν πρόσκλησης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έξυπνο σύστημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εγκατάστασής σας ή από μέλος της οικογένειας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.



Σημείωση: Όλοι οι χρήστες έχουν τα ίδια δικαιώματα εντολής, πρόσκλησης και τροποποίησης.

- [Κατεβάστε το App από τα Store](#)
- [Να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε ένα account](#)
- **Αποδεχτείτε την πρόσκληση που** στάλθηκε από το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το μέλος της οικογένειάς σας μέσω email
- **Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τα νέα διαπιστευτήρια**
- **Ελέγξτε το έξυπνο σύστημά σας μέσω της εφαρμογής**




1. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα μετά από μια πρόσκληση
2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια με τα οποία έχετε εγγραφεί
3. Πατήστε για πρόσβαση

Ένα μήνυμα και ένα email θα επιβεβαιώσουν ότι η πρόσκληση έγινε αποδεκτή, ανοίξτε την εφαρμογή και εισαγάγετε τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας




Ξεχάστηκε ο κωδικός

Σε περίπτωση που είχατε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης:





1. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης
2. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης Κωδικού πρόσβασης.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία το σύστημα θα στείλει το σύνδεσμο για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
4. Αγγίξτε για αποστολή του συνδέσμου

Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα θα στείλει το σύνδεσμο για να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση email που υποδεικνύεται από εσάς




5. Πατήστε για να μετατρέψετε τον κωδικό πρόσβασης
6. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης που πρέπει να έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - τουλάχιστον 8 χαρακτήρες ·
 - τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. a) ·
 - τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. A) ·
 - τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1) ·
 - τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. \$).
7. Πατήστε για επιβεβαίωση

Ένα μήνυμα επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει σωστά, ανοίξτε την εφαρμογή και εισαγάγετε τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας



Επαλήθευση

Αφού έχετε εγγραφεί στην πύλη, μπορείτε να συνδεθείτε με την είσοδο e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.



A Πατήστε για να δημιουργήσετε ένα [νέο λογαριασμό](#)

1. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης
2. Πληκτρολογήστε το E-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε για πρόσβαση

B Πατήστε για να ξεκινήσει η [διαδικασία ανάκτησης Κωδικού](#) πρόσβασης

Αρχική σελίδα

Μετά τον έλεγχο ταυτότητας, από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να διαχειριστείτε τη θερμοκρασία του σπιτιού σας, χρησιμοποιώντας τις βαλβίδες Smarther και / ή Netatmo.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Αρχική σελίδα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο οργανώσατε το σπίτι σας, για παράδειγμα χωρίζοντάς το σε δωμάτια, εισάγοντας μια συσκευή για κάθε δωμάτιο ή πολλές συσκευές σε αυτό, και κατά συνέπεια τις διαθέσιμες εντολές για τη διαχείριση της θερμοκρασίας, στην πραγματικότητα υπάρχουν:

- Στοιχεία ελέγχου για μία συσκευή
- Στοιχεία ελέγχου δωματίου
- Στοιχεία ελέγχου στο σπίτι

Στο παράδειγμα της Αρχικής Σελίδας που απεικονίζεται παρακάτω, υπάρχει μία συσκευή σε ένα δωμάτιο




- A Ένα Όνομα Σπιτιού/προβολής σπιτιών
- B Ανοίγει την ενότητα "**Γράφημα**" όπου μπορείτε να δείτε την κατανάλωση του συστήματος θέρμανσής σας
- C Μετρημένη θερμοκρασία και ποσοστό μέτρησης υγρασίας
- D Επαφή θέρμανσης ή ψύξης ενεργοποιημένο
- E Καθορισμένη θερμοκρασία
- F Ρύθμιση λειτουργίας "**Boost**"
- G Ρύθμιση της **Θερμοκρασίας**
- H Ο **Προγραμματισμένος σχεδιασμός** και καμία επιλογή λειτουργίας, αντιψυκτικό, αλλαγή προγράμματος)
- I Εμφανίζονται οι λειτουργίες Smarther σε εξέλιξη



[Προγραμματισμός σε εξέλιξη](#)



[Λειτουργία Boost](#)



[Χειροκίνητη λειτουργία](#)



[Λειτουργία αντιψυκτική](#)



[Απουσία λειτουργίας](#)

- L Αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις

	Διαχειριστείτε το σπίτι μου	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με μεμονωμένα δωμάτια και συσκευές ή τις ρυθμίσεις ολόκληρου του σπιτιού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένες παραμέτρους του Smarter
	Προγραμματισμένος σχεδιασμός	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε χρονοδιαγράμματα
	Θερμική άνεση	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να διαχειριστείτε ορισμένες παραμέτρους του Smarter
	Διαχείριση καλεσμένων μου	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε χρήστες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το Smarter σας, να προσκαλέσετε νέους ή να τους διαγράψετε εάν είναι απαραίτητο
	Προσθέστε ένα προϊόν σε αυτό το σπίτι	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προσθέσετε συσκευές συνδεδεμένες στο σύστημά σας.
Προχωρημένο		
	Εγκαταστήστε ένα νέο σπίτι	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα νέο σπίτι που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (π.χ. ορεινή κατοικία)
	Βοήθεια	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε και να αναζητήσετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Home + Control
	Ο λογαριασμός μου	Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε τον λογαριασμό σας, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
	Έξοδος	Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Home + Control

Έλεγχος μίας συσκευής


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να εκτελέσετε το boost, οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν μόνο τη συσκευή μέσα στο δωμάτιο

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την θερμοκρασία.


Μια οπτική και γραπτό ένδειξη θα δείξει τον υπόλοιπο χρόνο.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση πριν από το τέλος μέσα από την κατάλληλη λειτουργία.




1. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία
2. Κάντε κύλιση για να ορίσετε πόσο καιρό θα το διατηρήσετε (προεπιλογή 3 ώρες και μέγιστο 12 ώρες)

Η θερμοκρασία έχει τώρα ρυθμιστεί




- A Καθορισμένη θερμοκρασία
 - B Γραμμή ένδειξης ώρας: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο γραφικά
 - C Η ρύθμιση ώρας ολοκληρώθηκε
 - D Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας
3. Πατήστε για έξοδο από την τρέχουσα κατάσταση και επιστρέψτε στην προγραμματισμένη

Μειώνοντας τη θερμοκρασία κάτω από 7,5 °C, ενεργοποιείτε τη λειτουργία αντιψυκτικού που σας επιτρέπει, μόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης, να διατηρείτε μια ελάχιστη θερμοκρασία ασφαλείας.




1. Αγγίξτε έως ότου η ένδειξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας φτάσει κάτω από 7,5°C
Η λειτουργία έχει τώρα ρυθμιστεί
A Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας
2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή



Ρύθμιση λειτουργίας Boost

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει τον εξαναγκασμό της έναυσης του συστήματος (θέρμανση και ψύξη) για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (30,60, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από τη μετρούμενη θερμοκρασία και τον προγραμματισμό.

Μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, το Smarther συνεχίζει την λειτουργία του σύμφωνα με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.



1. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την λειτουργία
2. Μεταβείτε στον επιθυμητό χρόνο μεταξύ 30, 60 και 90 λεπτών (προεπιλογή 90 λεπτά)
Η λειτουργία έχει τώρα ρυθμιστεί




- A Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας
 - B Γραμμή ένδειξης ώρας: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο γραφικά
 - C Η ρύθμιση ώρας ολοκληρώθηκε
 - D Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας
3. Πατήστε για έξοδο από την τρέχουσα κατάσταση και επιστρέψτε στην προγραμματισμένη

Ελέγξτε όλες τις συσκευές στο δωμάτιο

Ελέγξτε όλες τις συσκευές στο δωμάτιο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να αυξήσετε, οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν όλες τις συσκευές του δωματίου ή να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για ολόκληρο το σπίτι.



1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο

A Μια θερμοκρασία που μετράται στο δωμάτιο.

B Ποσοστό μετρηθείσας υγρασίας

C Ορισμός θερμοκρασίας στο δωμάτιο

D Temperature set in the room

E Ορίστε τη [λειτουργία Boost](#) για κάθε δωμάτιο

F Ρυθμίστε τη [Θερμοκρασία](#) για το δωμάτιο

G Ανοίγει την ενότητα [προγραμματισμού](#) όπου μπορείτε να διαχειριστείτε προγραμματισμένα προγράμματα για ολόκληρο το σπίτι

Σημείωση: σε περίπτωση που πρέπει να ρυθμίσετε ξεχωριστά τη θερμοκρασία για κάθε συσκευή στο δωμάτιο, θα πρέπει να δημιουργήσετε επιπλέον δωμάτια και να εισαγάγετε μια συσκευή σε κάθε ένα. Για παράδειγμα, με το εργαλείο δημιουργίας δωματίων, μπορείτε να δημιουργήσετε "νότιο σαλόνι" και "βόρειο σαλόνι", να εισαγάγετε μια βαλβίδα Netatmo σε κάθε μία και να τις διαχειριστείτε ξεχωριστά.



Ελέγξτε όλες τις συσκευές του σπιτιού

Μέσω του κεντρικού κουμπιού της αρχικής σελίδας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του σπιτιού, στέλνοντας εντολές που θα επηρεάσουν όλες τις συσκευές.



Επομένως, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιψυκτικού, τη λειτουργία "Απουσία" ή έναν προγραμματισμό για όλες τις συσκευές του σπιτιού.

Λειτουργία Away ("Εκτός σπιτιού")

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Away" στο Smarther (θερμοκρασία 12 ° C). Η λειτουργία Απουσία είναι πολύ χρήσιμη όταν πρέπει να βγείτε για μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα και θέλετε να διατηρήσετε μια αποδεκτή θερμοκρασία αποφεύγοντας περιττή σπατάλη ενέργειας.




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων
2. Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία "Απουσία"




- A Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις συσκευές σε κατάσταση απουσίας έως ότου αλλάξετε τη ρύθμιση χειροκίνητα.
 3. Αγγίξτε για να επιλέξετε ημερομηνία και ώρα λήξης για τη λειτουργία "Απουσία"
 4. Επιλέξτε μέχρι ποια ημέρα και σε ποια ώρα η λειτουργία "Απουσία" πρέπει να παραμείνει ενεργή
 5. Πατήστε για επιβεβαίωση
- Η λειτουργία "Απουσία" είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού

Λειτουργία αντιψυκτική

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αντιψυκτικό" (θερμοκρασία 7 °C). Η λειτουργία αντιψυκτικού είναι πολύ χρήσιμη όταν πρέπει να βγείτε για μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα και θέλετε να διατηρήσετε μια θερμοκρασία που αποφεύγει προβλήματα στο οικιακό σύστημα.




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων
2. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Αντιψυκτικό"



- A Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις συσκευές σε κατάσταση απουσίας έως ότου αλλάξετε τη ρύθμιση χειροκίνητα.
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε ημερομηνία και ώρα λήξης για τη λειτουργία "Αντιψυκτικό"
4. Επιλέξτε μέχρι ποια ημέρα και σε ποια ώρα η λειτουργία "Αντιψυκτικό" πρέπει να παραμείνει ενεργή
5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Η λειτουργία "Αντιψυκτικό" είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού

Ορίστε ένα πρόγραμμα για όλες τις συσκευές του σπιτιού



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από αυτά που είναι διαθέσιμα
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Η επιλεγμένη λειτουργία προγραμματισμού είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού.


Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε νέα προγράμματα, ανατρέξτε στην ενότητα

[Προγραμματισμένου σχεδιασμού](#)

Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε το σπίτι μου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις των επιμέρους δωματίων και συσκευών ή ολόκληρου του σπιτιού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένες παραμέτρους που σχετίζονται με τις συσκευές του σπιτιού.




1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αρχική σελίδα διαχείρισης

A Ανοίγει την ενότητα [Παράμετροι κατοικίας](#)

B Ανοίγει την ενότητα [Ρυθμίσεις δωματίου](#) και ρυθμίσεις συσκευής ([Smarter/Βαλβίδες](#))

Παράμετροι κατοικίας



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στις εσωτερικές παραμέτρους


A Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε την περιγραφή του σπιτιού

B Ορίστε προηγμένες παραμέτρους όπως [Τοποθεσία](#), [Ζώνη ώρας](#), [Πηγή ενέργειας](#), [Τύπος σπιτιού](#) και [Μέγεθος σπιτιού](#).

Προηγμένες Ρυθμίσεις


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τη γεωγραφική θέση του σπιτιού σας, τη ζώνη ώρας αναφοράς, την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείτε για το σπίτι σας, τον τύπο του σπιτιού και το μέγεθός του.

Εντοπισμός





1. Αγγίξτε για να ορίσετε την τοποθεσία του σπιτιού σας
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και επιλέξτε την από τις προτεινόμενες ή
3. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη γεωγραφική τοποθεσία

Ζώνη ώρας





1. Αγγίξτε για να ορίσετε τη ζώνη της ζώνης ώρας αναφοράς
2. Μετακινηθείτε στη λίστα περιοχών ή
3. Πληκτρολογήστε την περιοχή
3. Αγγίξτε για επιλογή

Πηγή ενέργειας




1. Αγγίξτε για να επιλέξετε ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείτε για το σπίτι σας
2. Επιλέξτε την πηγή ενέργειας σας από:
 - Ηλεκτρικός λέβητας
 - Φυσικό αέριο
 - Λάδι
 - Αντλία θερμότητας
 - Ξύλο

Τύπος σπιτιού






1. Επιλέξτε τον τύπο του σπιτιού στο οποίο ζείτε
2. Επιλέξτε την τυπολογία μεταξύ:
 - Διαμέρισμα
 - Μονοκατοικία

Μέγεθος του σπιτιού



1. Εισαγάγετε τα τετραγωνικά πλάνα του σπιτιού σας


Ρυθμίσεις δωματίου



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αίθουσα
2. Αγγίξτε για να ανοίξετε την ενότητα επεξεργασίας ρυθμίσεων δωματίου
 - A *Αλλαγή ονόματος δωματίου*
 - B *[Ακύρωση δωματίου](#)*

Ακύρωση δωματίου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να διαγράψετε ένα δωμάτιο.




1. Αγγίξτε για εκκαθάριση του δωματίου

2. Πιέστε για επιβεβαίωση

Σημείωση: για να αφαιρέσετε ένα δωμάτιο πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε όλα τα προϊόντα που είναι εγκατεστημένα σε αυτό

Ρυθμίσεις Smarther



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αίθουσα όπου έχει εισαχθεί το Smarther

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης συσκευών

A Εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για το Smarther

B [Προηγμένο](#)


C Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό της συσκευής

D Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού

E Εμφανίζει το σήμα Wi-Fi

F [Διαμόρφωση Wi-Fi](#)

Διαχείριση Smarther




1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη συσκευή

A [Μετονομάστε το προϊόν](#)

B [Μετακίνηση](#)


C [Ακύρωση](#)

Μετονομάστε το προϊόν





1. Αγγίξτε για να μετονομάσετε το Smarter
2. Μετονομάστε το Smarter επιλέγοντας ένα όνομα για να το αναγνωρίσετε
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Μετακίνηση




1. Αγγίξτε για να μετακινήσετε το Smarter σε άλλο δωμάτιο
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το δωμάτιο όπου θέλετε να εισαγάγετε το Smarter
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Διαγραφή




1. Αγγίξτε για να διαγράψετε το Smarther από το σπίτι σας
2. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Προχωρημένο



1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα σύνθετες παραμέτρους
- A Αγγίξτε για να επιλέξετε **τον αλγόριθμο θέρμανσης**
- B Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διεπαφής αφής και των φυσικών πλήκτρων του Smarther, εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, δεν θα είναι πλέον δυνατή η αλληλεπίδραση με τη φυσική διεπαφή του Smarther, αλλά μόνο για την εμφάνιση των πληροφοριών.
Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να μην επιτρέψετε την αλλαγή των ρυθμίσεων (π.χ. δωμάτιο παιδιών ή δημόσιος χώρος) από το smarther, αλλά μόνο από το App.
- C Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναπαραγωγής ήχου όταν πατάτε ένα πλήκτρο (τόσο στην οθόνη όσο και φυσικά).
- D Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κραδασμών όταν πατάτε ένα πλήκτρο (τόσο στην οθόνη όσο και φυσικά).
- E **Ρυθμίζει το επίπεδο φωτισμού όταν η οθόνη είναι σε αναμονή**


Προηγμένος αλγόριθμος θέρμανσης



1. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με βάση τον τύπο του συστήματος:
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προηγμένο αλγόριθμο: ο θερμοστάτης διαχειρίζεται τις θερμοκρασίες με προχωρημένο τρόπο ελέγχοντας το άνοιγμα των βαλβίδων χρησιμοποιώντας ορισμένες παραμέτρους που εξαρτώνται από τον τύπο του εγκατεστημένου συστήματος. Αυτό σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την άνεση και να εξορθολογήσετε καλύτερα την κατανάλωση.
3. Επιλέξτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο ο θερμοστάτης θα ενεργοποιήσει το σύστημα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αποφυγή περιττών λειτουργιών του συστήματος. Για παράδειγμα, εάν η βαλβίδα που ελέγχεται από τον θερμοστάτη έχει χρόνο ανοίγματος 2 λεπτών, συνιστάται να ρυθμίσετε 2 λεπτά σε αυτήν την παράμετρο.


Σημείωση: η ρύθμιση στο μενού για να μπορείτε να επιλέξετε τον προηγμένο αλγόριθμο εμφανίζεται μόνο μετά από λίγο καιρό ότι ο θερμοστάτης είναι εγκατεστημένος στο λειτουργικό σύστημα. Αυτό επιτρέπει στον θερμοστάτη να υπολογίζει τις απαραίτητες παραμέτρους. Ενδεικτικά, το σύστημα χρειάζεται τουλάχιστον 15 ημέρες για να πραγματοποιήσει αυτούς τους υπολογισμούς.

Κατώφλι υστέρησης αλγόριθμος θέρμανσης




1. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με βάση τον τύπο του συστήματος:
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο υστέρησης: ικανότητα μιας δομής να μεταβάλλει τη θερμοκρασία της λίγο πολύ αργά ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και επομένως βασίζεται στην ταχύτητα με την οποία οι εγκατεστημένες συσκευές χρησιμοποιούν για θέρμανση / ψύξη.
3. Επιλέξτε την τιμή υστέρησης:
0,1°C: εργοστασιακή ρύθμιση, κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης και ψύξης υψηλής υστέρησης (αργά).
1°C: ρύθμιση κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης και ψύξης με χαμηλή υστέρηση (γρήγορα)

Φωτεινότητα της οθόνης



1. Πατήστε για να επιλέξετε τη λογική λειτουργία φωτισμού της οθόνης
Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη απενεργοποιείται πηγαίνει στην κατάσταση stand-by και εκτελώντας την επιλεγμένη λογική λειτουργία.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μεταξύ


OFF	Απενεργοποιείται
Automatic without off	Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος προσαρμόζει την οθόνη στην περίπτωση της χαμηλής φωτεινότητας το ρυθμίζει στο ελάχιστο
Automatic with off	Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος προσαρμόζει την οθόνη και στην περίπτωση χαμηλού φωτισμού απενεργοποιείται (π.χ. νύχτα)
Customized	Ρυθμίζει με ακρίβεια και οριζόμενο από το χρήστη, την οθόνη (βλέπε παρακάτω)




3. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία
4. Μετακινηθείτε για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη φωτεινότητα σε stand-by
5. Πατήστε για αποθήκευση

Διαμόρφωση δικτύου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε σε ποιο δίκτυο Wi-Fi είναι συνδεδεμένο το Smarther. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν, για παράδειγμα, αντικαταστήσετε το δρομολογητή ή θέλετε να συνδέσετε το Smarther σε ένα δίκτυο διαφορετικό από αυτό που επιλέχθηκε στην πρώτη εγκατάσταση.




1. Αγγίξτε για να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Smarther
2. Πατήστε για να ξεκινήσετε



- A* Ανοίγει την ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος
3. Κρατήστε πατημένο το ανώτερο πλήκτρο του Smarther, έως ότου να εμφανιστεί η επιγραφή «AP»




4. Κάντε κλικ για να συνεχίσετε




5. Το μπλε σύμβολο Wi-Fi εμφανίζεται στο Smarther, αγγίξτε για να συνεχίσετε τη διαμόρφωση

A Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λανθασμένη εφαρμογή για σύζευξη




6. Αγγίξτε για επιβεβαίωση του προτεινόμενου οικιακού δικτύου Wi-Fi, διαφορετικά αγγίξτε το (A) για να επιλέξετε άλλο
7. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης οικιακού Wi-Fi
8. Πατήστε για να συνεχίσετε
9. Επιλέξτε το Smarther





10. Το Smarther έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε για να τερματίσετε τη διαδικασία

Ρυθμίσεις βαλβίδων





1. Αγγίξτε για πρόσβαση στο δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί η θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
 2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης συσκευών
- A Εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
- B Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό της συσκευής
- C Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού
- D Εμφανίζει το ραδιοφωνικό σήμα
- E Εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας
- F Πατώντας, εμφανίζεται ένας αριθμός αναγνώρισης στη βαλβίδα
- G Πατώντας, ξεκινά η διαδικασία βαθμονόμησης βαλβίδας.
Ένας ήχος που προέρχεται από τη βαλβίδα (κίνηση του στοιχείου κινητήρα) δείχνει ότι η βαθμονόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαχείριση βαλβίδων




1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη συσκευή
- A [Μετονομάστε το προϊόν](#)
- B [Μετακίνηση](#)
- C [Ακύρωση](#)

Μετονομάστε το προϊόν




1. Αγγίξτε για να μετονομάσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
2. Μετονομάστε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo επιλέγοντας ένα όνομα για να την αναγνωρίσετε
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Μετακίνηση



1. Αγγίξτε για να μετακινήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo σε άλλο δωμάτιο
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το χώρο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Διαγραφή




1. Αγγίξτε για να διαγράψετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo από το σπίτι σας
2. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Παράμετροι

Πραγματική θερμοκρασία


Ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεται ο θερμοστάτης ή η βαλβίδα, είναι δυνατόν να παρατηρήσετε τις διαφορές μεταξύ της θερμοκρασίας που εμφανίζεται στον θερμοστάτη και της θερμοκρασίας που εμφανίζεται για παράδειγμα σε ένα θερμόμετρο. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στον θερμοστάτη που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη θερμοκρασία δωματίου.




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα της πραγματικής θερμοκρασίας που μετράται από το Smarther
2. Επιλέξτε την πραγματική μετρούμενη θερμοκρασία


Προγράμματα

Κατά τη σύνδεση του Smarter σας με το Smartphone, απαντώντας σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις συνήθειες της ζωής σας, το σεμινάριο σας επέτρεψε να δημιουργήσετε έναν προγραμματισμό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία του σπιτιού σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ο προγραμματισμένος προγραμματισμός ορίζει μια διαφορετική θερμοκρασία με βάση την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας. Οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:

ECO  Θερμοκρασία προς ρύθμιση όταν δεν είστε σπίτι


COMFORT  Θερμοκρασία προς ρύθμιση όταν είστε σπίτι

COMFORT +1  Θερμοκρασία για ρύθμιση όταν είστε κρύος

ΝΥΧΤΑ  Θερμοκρασία προς ρύθμιση κατά τη διάρκεια της νύχτας

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε νέα σημεία [ρύθμισης](#) βλέπε [Σημείο ρύθμισης](#)

Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να ανοίξετε το μενού εμφάνισης προγραμματισμού
3. Αγγίξτε για να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα
4. Εισάγετε ένα όνομα για προγραμματισμό
5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του [οδηγού](#).

Σημείωση: εκτός από τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος χρησιμοποιώντας τον οδηγό, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ένα υπάρχον πρόγραμμα (δείτε "[Παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου προγράμματος από ένα υπάρχον](#)")


Αντιγράψτε ένα πρόγραμμα

Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να αντιγράψετε και ενδεχομένως να μετατρέψετε ένα υπάρχον πρόγραμμα



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού και δημιουργήστε έναν νέο προγραμματισμό * μέσω ανατύπωσης
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το πρόγραμμα προς αντιγραφή
3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό για αντιγραφή
4. Αγγίξτε για να αντιγράψετε τον προγραμματισμό

***Caution:** κάθε Smarter μπορεί να διαχειριστεί έως και **10** προγράμματα, **150** διακυμάνσεις εβδομαδιαίας θερμοκρασίας και **12** διαφορετικές θερμοκρασίες




4. Επιλέξτε για να αντιγράψετε το πρόγραμμα
5. Εισαγάγετε μια περιγραφή για προγραμματισμό
6. Πατήστε για επιβεβαίωση.



Τώρα ο προγραμματισμός εμφανίζεται στη λίστα προγραμμάτων και μπορεί να [ενεργοποιηθεί](#), να [τροποποιηθεί](#) να [ακυρωθεί](#).

Μετονομάστε ένα πρόγραμμα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετονομάσετε ένα πρόγραμμα.




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για προβολή επιλογών προγραμματισμού
3. Αγγίξτε για να μετονομάσετε το πρόγραμμα




4. Μετονομάστε το πρόγραμμα
5. Πατήστε για επιβεβαίωση.


Αλλάξτε ένα χρονικό διάστημα



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα για ενεργοποίηση
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να επεξεργαστείτε





4. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος
5. Επιλέξτε την ώρα λήξης του διαστήματος
6. Επιλέξτε τα λεπτά λήξης του διαστήματος





7. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της επιλεγμένης ώρας και λεπτών
8. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της αλλαγής

Ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα

Μετά τη δημιουργία των προγραμμάτων θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό




1. Αγγίξτε για να ανοίξετε το μενού του Προγραμματισμένου σχεδιασμού
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα για ενεργοποίηση



3. Αγγίξτε για να κλείσετε το μενού προγραμματισμένου σχεδιασμού
Ο προγραμματισμός είναι πλέον ενεργός

Διαγράψτε ένα προγραμματισμό

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε οριστικά ένα υπάρχον πρόγραμμα.



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα
3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό που θέλετε να διαγράψετε


Σημείωση: ένα πρόγραμμα που είναι ενεργό δεν μπορεί να διαγραφεί.



4. Αγγίξτε για να διαγράψετε το πρόγραμμα
5. Διαγράψτε το πρόγραμμα
6. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της ακύρωσης του προγραμματισμού


Αντιγράψτε-επικολλήστε τις ημέρες

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε το προφίλ που δημιουργήθηκε για μια συγκεκριμένη ημέρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.



1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για προγραμματισμό
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που σας επιτρέπει να αντιγράψετε-επικολλήσετε τις ημέρες

Σε αυτό το παράδειγμα, το προφίλ Παρασκευής αντιγράφεται στο Σάββατο και την Κυριακή




4. Επιλέξτε την ημέρα με το προφίλ που θέλετε να αντιγράψετε
5. Επιλέξτε το ή τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε να αντιγράψετε το προφίλ
6. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Σημείο ρύθμισης


Μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε προσαρμοσμένα σημεία ρύθμισης για καλύτερη διαχείριση του προγραμματισμού στο Smarter σας, καθώς και να αλλάξετε τη θερμοκρασία των προεπιλεγμένων σημείων ρύθμισης.

Προσθέστε ένα καθορισμένο σημείο


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε σημεία ρύθμισης προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία και το όνομα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το σημείο ρύθμισης προστίθεται μόνο στον προγραμματισμό στον οποίο συμμετέχετε.



1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού
2. Εισάγετε την ημέρα που σκοπεύετε να εισαγάγετε το εξατομικευμένο σημείο ρύθμισης
3. Αγγίξτε για να εισαγάγετε το προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης



4. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα καθορισμένο σημείο
5. Προσαρμόστε το όνομα
6. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ρύθμισης
7. Ολοσηθήσατε για την επιλογή της θερμοκρασίας
8. Πατήσατε για επιβεβαίωση.




9. Αγγίξτε για να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης

10. Πατήστε για επιβεβαίωση

Αλλάξτε ένα καθορισμένο σημείο


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία ενός υπάρχοντος σημείου ρύθμισης. Π.χ. αύξηση 2°C στο σημείο ρύθμισης άνεσης, το οποίο επομένως αλλάζει από 19°C σε 21°C




1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ενός καθορισμένου σημείου

3. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης του οποίου η θερμοκρασία θέλετε να αλλάξετε



4. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ρύθμισης
5. Κάντε κύλιση για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία
6. Πατήστε για επιβεβαίωση.
7. Αγγίξτε για επιβεβαίωση του τροποποιημένου σημείου ρύθμισης




8. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της τροποποίησης του σημείου ρύθμισης

Διαγράψτε ένα καθορισμένο σημείο


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα δημιουργημένο σημείο ρύθμισης.

Σημείωση: δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προεπιλεγμένα σημεία ρύθμισης (Comfort / Comfort + / Eco / Night).

Σημείωση: για να εξαλειφθεί, το σημείο ρύθμισης δεν πρέπει να εμφανίζεται σε έναν προγραμματισμό. Σε περίπτωση που το σημείο ρύθμισης που θέλετε να διαγράψετε εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα, το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να το διαγράψετε μέχρι να το διαγράψετε από το πρόγραμμα των μεμονωμένων ημερών.



1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να δείτε όλα τα διαθέσιμα σημεία για τον επιλεγμένο προγραμματισμό
3. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης που θέλετε να διαγράψετε



4. Αγγίξτε για οριστική διαγραφή του σημείου ρύθμισης
5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου προγράμματος από ένα υπάρχον


Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα πρόγραμμα καθορίζοντας τις διάφορες παραμέτρους που συνθέτουν το πρόγραμμα (επίπεδα θερμοκρασίας, χρονικά διαστήματα και ημέρες εφαρμογής) με συγκεκριμένο και εντελώς δωρεάν τρόπο.

Ας δούμε λοιπόν πώς να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρόγραμμα που πληροί τις ακόλουθες ρυθμίσεις:


- απουσία από το σπίτι για μια εβδομάδα ·
 - αλλαγή προφίλ την Τετάρτη για την άφιξη του οικιακού εργαζομένου,
 - εξασφαλίστε τη βέλτιστη θερμοκρασία επιστροφής.
1. από την Κυριακή στις **00:00** έως την Τετάρτη στις **14:00**, η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί στο σημείο ρύθμισης "Eco" (16°)
 2. από την Τετάρτη στις **14:00**, έως την Τετάρτη στις **18:00** η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί στο σημείο ρύθμισης "Comfort" (19°)
 3. από την Τετάρτη στις **18:00**, έως την Παρασκευή στις **23:45** η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί στο σημείο ρύθμισης "Eco" (16°)
 4. Το Σάββατο ακολουθεί τη θερμοκρασία του υπάρχοντος προγραμματισμού

Σημείωση: το Smarther ενημερώνει το εσωτερικό του χρονοδιάγραμμα με το διακομιστή NTP μία φορά την ημέρα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ότι ο Smarther κατά τη στιγμή της αίτησης είναι συνδεδεμένος με το τροφοδοτικό και ότι το διαδίκτυο λειτουργεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροφοδοσία, το Smarther μέσω της εσωτερικής μπαταρίας διατηρεί το χρόνο για μία ημέρα, μετά από αυτό το όριο και, μόλις είναι διαθέσιμο, το Smarther θα ανακτήσει τα δεδομένα ρολογιού από τον διακομιστή NTP.




Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα που πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω, [αντιγράψτε](#) το υπάρχον πρόγραμμα και, στη συνέχεια, προσαρμόστε το:




1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να τροποποιήσετε
3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό που θέλετε να τροποποιήσετε

1. **Ορίστε τη θερμοκρασία από την Κυριακή στις 00:00 έως την Τετάρτη στις 14:00 στο σημείο ρύθμισης "Eco" (16°)**




4. Αγγίξτε την ημέρα της εβδομάδας
5. Αγγίξτε **+** για να εισαγάγετε τις ώρες έναρξης και λήξης του πρώτου διαστήματος*
6. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος


***Σημείωση:** σε έναν προγραμματισμό μπορείτε να εισαγάγετε έως 8 διαστήματα



7. Επιλέξτε την ώρα έναρξης του διαστήματος
8. Επιλέξτε τα λεπτά έναρξης του διαστήματος
9. Πατήστε για επιβεβαίωση.
10. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος





11. Επιλέξτε την ημέρα λήξης του διαστήματος
12. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε
13. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε



14. Πατήστε για επιβεβαίωση.




2. Ορίστε τη θερμοκρασία από την Τετάρτη στις 14:00 έως την Τετάρτη στις 18:00 στο σημείο ρύθμισης "Comfort" (19 °)



15. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία είναι παρούσα η οικονομός

16. Αγγίξτε **+** για να εισαγάγετε τους χρόνους έναρξης και λήξης του δεύτερου διαστήματος


17. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος






18. Επιλέξτε την ώρα έναρξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

19. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα λήξης του διαστήματος




20. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε



21. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε
22. Πατήστε για επιβεβαίωση.
3. **Ορίστε τη θερμοκρασία από την Τετάρτη στις 18:00 έως την Παρασκευή στις 23:45 στο σημείο ρύθμισης "Eco" (16°)**





23. Αγγίξτε (+) για να εισαγάγετε τους χρόνους έναρξης και λήξης του τρίτου διαστήματος
24. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος
25. Επιλέξτε την ώρα έναρξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε



26. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος

27. Επιλέξτε την ημέρα λήξης του διαστήματος


28. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε



29. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε


30. Πατήστε για επιβεβαίωση.

31. Αγγίξτε για να δείτε την εβδομάδα που δημιουργήθηκε




Επιθυμητή θερμοκρασία (Thermal comfort)

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο κατά τον οποίο η χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας παραμένει ενεργή και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοπροσαρμογής της πρόβλεψης του χρόνου που απαιτείται για να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία σε μια συγκεκριμένη ώρα.




1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα Θερμική άνεση
3. Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο κατά τον οποίο η χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας παραμένει ενεργή.
4. Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο για τη διάρκεια της λειτουργίας boost.
5. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που προβλέπει αυτόματα σε πόσο χρόνο ανακτάται η θερμοκρασία που έχετε προγραμματίσει.




6. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Από προεπιλογή ξεκινά το σύστημα 30' πριν από τον καθορισμένο χρόνο και, στη συνέχεια, με βάση διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, υπολογίζει τη σωστή τιμή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ρυθμιστεί η τιμή θερμοκρασίας ακριβώς στον προγραμματισμένο χρόνο.
7. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Γραφήματα

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τα γραφήματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των θερμοστατικών βαλβίδων Smarther και Netatmo.



1. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα γραφημάτων




- A Ημέρα
- B Ώρα
- C Σημείο ρύθμισης
- D Επιλογή δωματίου και θερμοκρασίας / υγρασίας

Διαχείριση χρηστών

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τους χρήστες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το Smarther σας, να προσκαλέσετε νέους ή ενδεχομένως να τους διαγράψετε (ο χρήστης δεν θα διαγραφεί αλλά η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτό το Smarther).

Σημείωση: εάν υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες συσκευές στο Home + Control, οι προσκεκλημένοι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με όλους.





1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης επισκεπτών

A [Διαγραφή χρήστη](#)

B [Λίστα χρηστών](#)

C [Πρόσκληση χρήστη](#)

Προσκαλέστε ένα χρήστη





1. Αγγίξτε για να προσκαλέσετε ένα ή περισσότερα άτομα να ελέγχουν τις συσκευές στο σπίτι σας
2. Αγγίξτε για να προσθέσετε την επαφή μέσω του βιβλίου διευθύνσεων του smartphone σας ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email

Σημείωση: η επαφή που είναι αποθηκευμένη στο βιβλίο διευθύνσεων πρέπει να περιέχει τη διεύθυνση email

3. Πατήστε για να στείλετε την πρόσκληση

Όταν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την πρόσκληση, έχει εγγραφεί και συνδεθεί στην εφαρμογή, θα τη βρείτε στη λίστα των ενεργοποιημένων χρηστών.

Διαγραφή χρήστη



1. Αγγίξτε για διαγραφή του χρήστη
2. Αγγίξτε για επιβεβαίωση, ο χρήστης δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει το Smarter.


Προσθέστε ένα προϊόν στο σύστημα έξυπνου σπιτιού

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε συνδεδεμένες συσκευές.


Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη τόσο σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε μια νέα συσκευή όσο και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα

Σημείωση: η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ισχύει μόνο για την προσθήκη ή την αντικατάσταση ενός smarter.

Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε άλλες συνδεδεμένες συσκευές, συμβουλευτείτε τα ειδικά εγχειρίδια




1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα προϊόν στο σπίτι
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε




4. Αγγίξτε για να επιλέξετε το Smarter
5. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε να βλέπετε [Συσχέτιση του Smarter](#)

Προσθέστε βαλβίδες στον θερμοστάτη Smarther

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε τις θερμοστατικές βαλβίδες Netatmo που είναι εγκατεστημένες στο σπίτι σας σε συνδυασμό με τον θερμοστάτη Smarther.






1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα προϊόν στο σπίτι
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε




4. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις θερμοστατικές βαλβίδες Netatmo που σχετίζονται με το Smarther
5. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo και αγγίξτε για να συνεχίσετε

Σημείωση: σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν οι βαλβίδες, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.


6. Αγγίξτε για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν προβληθεί όλες οι θερμοστατικές βαλβίδες Netatmo στο σπίτι σας



7. Αγγίξτε για να εγκαταστήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
8. Επιλέξτε το χώρο όπου βρίσκεται η θερμοστατική βαλβίδα Netatmo
9. Προσαρμόστε το όνομα της θερμοστατικής βαλβίδας Netatmo και αγγίξτε για να συνεχίσετε



10. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο ψυγείο σύμφωνα με το εγχειρίδιο Netatmo και μετά αγγίξτε για επιβεβαίωση
11. Αγγίξτε για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της θερμοστατικής βαλβίδας Netatmo



A Εάν η βαθμονόμηση δεν ήταν επιτυχής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση στην [ενότητα ρυθμίσεων βαλβίδας](#) ή να περιμένετε λίγα λεπτά για μια αυτόματη βαθμονόμηση.

B Μετρηθείσα θερμοκρασία

C Καθορισμένη θερμοκρασία

D Ρύθμιση [λειτουργίας Boost](#)


E Ρύθμιση της [Θερμοκρασίας](#)

F Ανοίγει την ενότητα [προγραμματισμού](#) όπου μπορείτε να διαχειριστείτε προγραμματισμένα προγράμματα για ολόκληρο το σπίτι

Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες παραμέτρους της βαλβίδας Netatmo στην ενότητα [Ρυθμίσεις βαλβίδων Netatmo](#)


Προσθέστε μία δεύτερη κατοικία στο λογαριασμό

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε μία νέα κατοικία που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (π.χ. εξοχικό)



1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για εγκατάσταση νέου σπιτιού
3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε


Μετά την εγκατάσταση ενός νέου σπιτιού, μπορείτε να επιλέξετε ποιο σπίτι θα δείτε και να ελέγξετε




4. Αγγίξτε για να επιλέξετε το Smarther και εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο [Συσχετίστε το Smarther σας](#)
5. Αγγίξτε για να δείτε τα διαθέσιμα σπίτια
6. Αγγίξτε για να επιλέξετε το σπίτι που θέλετε να δείτε και να ελέγξετε

Γρήγορες επιλογές

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε ορισμένες προκαθορισμένες συντομεύσεις στην Αρχική σελίδα του smartphone σας για να ελέγξετε το Smarther σας




1. Πατήστε για να εισέλθετε στο τμήμα γρήγορων επιλογών.
2. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση συντομεύσεων
3. Επιλέξτε τον τύπο συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε στην αρχική σελίδα του smartphone σας



4. Αγγίξτε για να προσθέσετε τη συντόμευση στην αρχική σελίδα
5. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την γρήγορη επιλογή.
- A. Μια ειδοποίησή σας ενημερώνει ότι η συντόμευση έχει ενεργοποιηθεί

Βοήθεια


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προβάλετε και να αναζητήσετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Home + Control



1. Πατήστε για να εισέλθετε στο τμήμα Συχνές ερωτήσεις
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το προϊόν για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια
3. Επιλέξτε το θέμα στο οποίο επιθυμείτε διευκρινήσεις

Ο λογαριασμός μου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε ορισμένες λειτουργίες που αφορούν τον λογαριασμό σας.



1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
 2. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα λογαριασμού
- A** Μια διεύθυνση email σύνδεσης / λογαριασμού
- B** Προβολή / τροποποίηση διαφόρων **δεδομένων εγγραφής** του λογαριασμού σας Legrand
- C** Αλλαγή ορισμένων **παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια** του λογαριασμού σας, όπως κωδικός πρόσβασης και αποσύνδεση από όλες τις συσκευές
- D** Διαχειριστείτε τα **δικαιώματα** επικοινωνίας σας και άλλα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
- E** Δείτε τους **όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων** για τις εφαρμογές Legrand που χρησιμοποιείτε
- F** Διαχειρίζεται τις **εφαρμογές συνεργατών** με τις οποίες είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός σας (π.χ. Google Home κ.λπ.)

Προσωπικά δεδομένα


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα δεδομένα του λογαριασμού που διαχειρίζεται αυτήν τη στιγμή τη συσκευή ή να τα αντικαταστήσετε με έναν άλλο καταχωρημένο λογαριασμό Legrand.



- A** Ένα τρέχον email / λογαριασμό
- B** Χώρα διαμονής

Email / λογαριασμός (επικυρώστε το email / λογαριασμό σας)


Για να λάβετε οποιοδήποτε επικοινωνίες από την ομάδα Legrand, πρέπει να επικυρώσετε τη διεύθυνση email σας




1. Αγγίξτε για να λάβετε τον σύνδεσμο επικύρωσης στη διεύθυνση email σας
2. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα
3. Εμφανίζεται η οθόνη που επιβεβαιώνει την επικύρωση της διεύθυνσης email σας

Email / λογαριασμός (αλλαγή λογαριασμού διαχείρισης email / συσκευής)

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση email με την οποία συνδέεστε



1. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια (email και κωδικός πρόσβασης) του νέου εγγεγραμμένου λογαριασμού Legrand, τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση της συσκευής
2. Πατήστε για επιβεβαίωση




3. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα
4. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαιώνοντας την επικύρωση της νέας διεύθυνσης email σας

Ασφάλεια


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και να τον αποσυνδέσετε από όλες τις συσκευές.

Η αποσύνδεση του λογαριασμού σας από όλες τις συσκευές είναι χρήσιμη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής μίας από αυτές.




- A Εκτελεί τη διαδικασία για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
- B Αποσύνδεση από όλες τις συσκευές

Μετατροπή password



1. Πατήστε για να μετατρέψετε τον κωδικό πρόσβασης
2. Εισάγετε το τρέχον κωδικό πρόσβασης
3. Πατήστε για να συνεχίσετε.
4. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης που πρέπει να έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - τουλάχιστον 8 χαρακτήρες ·
 - τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. α) ·
 - τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α) ·
 - τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1) ·
 - τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. \$).
5. Πατήστε για επιβεβαίωση


Αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές



1. Αγγίξτε ενεργοποίηση της διαδικασίας.
2. Αγγίξτε για αποσύνδεση του λογαριασμού σας από όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές τρίτων.
3. Η εφαρμογή αποσυνδέεται αυτόματα και εμφανίζεται η αρχική σελίδα.

Εξουσιοδοτήσεις


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λήψη των επικοινωνιών από τη Legrand και την κοινή χρήση δεδομένων χρήσης της εφαρμογής.



1. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις επικοινωνίες.

Νομικές πληροφορίες


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προβάλετε, για κάθε εφαρμογή με την οποία σχετίζεται ο λογαριασμός σας Legrand, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου.



1. Αγγίξτε για προβολή όρων και προϋποθέσεων
2. Αγγίξτε για να δείτε την Πολιτική απορρήτου

Εφαρμογή συνεργάτη


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε όλα τα τρίτα μέρη στα οποία έχετε εκχωρήσει τα δικαιώματα να λειτουργούν στις συνδεδεμένες συσκευές σας. (π.χ. HOMEKIT, σπίτι Google κ.λπ.)



1. Αγγίξτε για να καταργήσετε την πρόσβαση σε ιστοτόπους ή εφαρμογές σε συγκεκριμένα δεδομένα στον λογαριασμό σας
- A Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημά σας από εφαρμογές συνεργατών.

Ψηφίστε!


Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αξιολογήσετε την εφαρμογή.



1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για να προχωρήσετε στην αξιολόγηση της εφαρμογής
3. Αγγίξτε τα αστέρια για να εκφράσετε την βαθμολογία που κυμαίνεται από 1 έως

Έξοδος

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Home + Control




1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.
2. Αγγίξτε για έξοδο από την εφαρμογή
3. Αγγίξτε για επιβεβαίωση για έξοδο από την εφαρμογή και μετά εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης


Reset

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και τις ρυθμίσεις HOMEKIT


Αυτή η ενέργεια διαγράφει τη διαμόρφωση Wi-Fi και τις ρυθμίσεις HOMEKIT



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πλάι του Smarter. Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μετά την οποία θα ακούσετε ένα μπιπ επιβεβαίωσης.



2. Αφήστε την πίεση στο κουμπί επαναφοράς.




Η οθόνη Smarther απενεργοποιείται

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το Smarther ανάβει ξανά, μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε τη συσχέτιση με την εφαρμογή Home + Control μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο [Συσχετισμός του Smarther σας](#)




Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις


Η δράση αυτή φέρνει το Smarter στην εργοστασιακή κατάσταση, θα διαγραφούν όλοι οι προγραμματισμοί.



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πλάι του Smarter. Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μετά την οποία θα ακούσετε ένα μπιπ επιβεβαίωσης.




Ο αριθμός 0,0 στην οθόνη Smarther αναβοσβήνει ...



... μέχρι να ακούσετε ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Σημείωση: σε ορισμένες περιπτώσεις η επαναφορά της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα λεπτό.



3. Αφήστε την πίεση στο κουμπί επαναφοράς.
Η οθόνη Smarther απενεργοποιείται


Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το Smarther ανάβει ξανά, μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε τη συσχέτιση με την εφαρμογή Home + Control μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο [Συσχετισμός του Smarther σας](#)



Διαχειριστείτε το λογισμικό Smarther με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών

Η ενσωμάτωση με τρίτους σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τις φωνητικές εντολές καθώς και τα ήδη πολλά χαρακτηριστικά του Smarther:

1. μπορείτε να αυξήσετε / μειώσετε τη θερμοκρασία του Smarther, να τον ρυθμίσετε χειροκίνητα ή αυτόματα. Ζητήστε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο Smarther. ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε, ρυθμίστε την απόλυτη θερμοκρασία.
2. μπορείτε να εισαγάγετε τις παραπάνω εντολές σε μια σκηνή.



Ελέγξτε το Smarter σας με το HOMEKIT

Χάρη στην ενσωμάτωση με τρίτους, μπορείτε επίσης να ελέγξετε το Smarter με την εφαρμογή HOMEKIT.

Με την εφαρμογή HOMEKIT μπορείτε να προσθέσετε λειτουργίες στο σύστημα Smart:


- μπορείτε να αυξήσετε / μειώσετε τη θερμοκρασία του Smarter επίσης μέσω του Siri® voice Assistant
- μπορείτε να δημιουργήσετε νέα σενάρια εκτός από αυτά που παρέχονται από το Home + Control
- με τα σενάρια που δημιουργήθηκαν, μπορείτε επίσης να ελέγχετε συσκευές τρίτων κατασκευαστών συμβατές με το HOMEKIT

Σημείωση: για να επωφεληθείτε από την ενσωμάτωση με το Home + Control, πρέπει πρώτα να έχετε επιτρέψει την πρόσβαση δεδομένων στο HOMEKIT κατά τη φάση συσχέτισης της εφαρμογής Home + Control στο έξυπνο σύστημα (ανατρέξτε στην ενότητα [Συσχέτιση του Smarter / Εάν χρησιμοποιείτε ένα smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS](#), ή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία)

Σημείωση: αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία συσχέτισης με το Smarter, για να μάθετε σε βάθος όλες τις δυνατότητες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Apple® (<https://support.apple.com>)

Συνδέστε το σύστημα Smart με την εφαρμογή HOMEKIT

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή



1. Ανοίξτε την εφαρμογή HOMEKIT και αγγίξτε για να ξεκινήσετε τη σύζευξη με το έξυπνο σύστημα
2. Αγγίξτε για την εκκίνηση της διαδικασίας συσχέτισης

Σημείωση: εάν έχετε συζεύξει το Smarter σας με την εφαρμογή Home + Control, αυτή η διαδικασία έχει ήδη ικανοποιηθεί αυτόματα, μεταβείτε στην παράγραφο [Αρχική σελίδα](#)

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT.
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό HOMEKIT:

- στο πίσω μέρος του φύλλου οδηγιών



- στο πίσω μέρος του Smarther




- στην προστατευτική μεμβράνη του Smarter




Πλαίσιο του κωδικού στο Smarter, ο κωδικός θα διαβαστεί αυτόματα


Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν εντοπιστεί αυτόματα ή δεν μπορείτε να τον σαρώσετε



3. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα για μη αυτόματη καταχώριση
4. Αγγίξτε το Smarterther που βρίσκεται κοντά



5. Εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT χειροκίνητα
Βεβαιωθείτε ότι το smartphone παραμένει φορτισμένο και βρίσκεται εντός του εύρους του Gateway.
 - A Μετονομάζει το Smarterther για τη λειτουργία θέρμανσης
 - B Μετονομάζει το Smarterther για τη λειτουργία ανίχνευσης υγρασίας
 - C Επιλέξτε το δωμάτιο / δημιουργήστε ένα νέο για να εισάγετε το smarterther στην εφαρμογή HOMEKIT
 - D Συμπερίληψη / εξαίρεση από τα αγαπημένα
6. Πατήστε για να συνεχίσετε.



7. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις σκηνές στις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε το Smarter
8. Πατήστε για να συνεχίσετε.
9. Αγγίξτε για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση σχετικά με την εφαρμογή HOMEKIT

Από την Αρχική σελίδα της εφαρμογής HOMEKIT, μπορείτε να ελέγχετε με ασφάλεια τις συσκευές που οργανώνονται σε δωμάτια στο σπίτι σας.

Για να μάθετε σε βάθος όλες τις δυνατότητες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Apple®.



Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com